

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/swieca-ogrodowa-woodson-citronella-p-6275.html>



Świeca ogrodowa Woodson Citronella

Cena	16,49 zł
Numer katalogowy	594-002
Kod producenta	W07PL
Kod EAN	5902768819397

Opis produktu

Świeca ogrodowa Woodson Citronella to **ekologiczna pochodnia**, której **chroni przed komarami i tworzy wyjątkową atmosferę** podczas wieczornego grillowania, spotkań na świeżym powietrzu oraz biwakowania.

Ekologiczna świeca

Świeca ogrodowa Woodson to tradycyjna pochodnia, którą wykonuje się **z suchego kawałka drewna sosnowego**. Do rozpalenia ognia pieńek wykorzystuje knot umieszczony w specjalnie wydrążonym kanale. **Sosnowy pieńek pali się od 90 do 120 minut** (zależności od wilgotności powietrza i wiatru), wydzielając dużo światła i ciepła. Sosnowy pieńek pali się do 120 minut, **wydzielając dużo światła i ciepła**. Świeca ogrodowa Woodson to rozwiązanie idealne dla osób lubiących spędzać czas na świeżym powietrzu, pasjonatów bushcraftu, wędkarzy, działkowiczów oraz harcerzy. Pieńek owinięto folią zabezpieczającą przed działaniem wilgoci.

Zapomnij o natrętnych komarach

W odróżnieniu od klasycznej świecy ogrodowej Woodson, **świece Citronella nasączono woskiem cytrynowym**, który podczas spalania uwalnia przyjemny zapach trawy cytrynowej **skutecznie odstraszający komary i meszki**. Dzięki tej właściwości możemy relaksować się na świeżym powietrzu, nie narażając się jednocześnie na ataki krwiopijczych komarów.

Rozpalanie świecy ogrodowej Woodson:

1. Ustaw pieńek na równym i stabilnym podłożu z dala od materiałów łatwopalnych.
2. Otwór z knotem powinien znajdować się na dole pieńka.
3. Podpal knot we wnętrzu pieńka i zaczekaj na rozpalenie drewna.
4. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zapaloną zapałkę można wrzucić do środka pieńka.
5. Po równomiernym rozpaleniu pieńka możemy cieszyć się magią ognia.